### Лабораторная работа №2.

## ИССЛЕДОВАНИЕ УСИЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.

### 1. Исследование биполярного транзистора (рис. 1).




Рисунок 1

### 1.1 Зарисуйте макетную схему и ознакомьтесь с назначением элементов схемы:

- делитель напряжения  $R_1-R_5$ , ключи  $J_1-J_5$  и резистор  $R_6$  задают пять значений тока базы ( $I_5$ );
- мультиметр XMM1 измеряет ток базы (І<sub>Б</sub>);
- мультиметр XMM2 измеряет напряжение база эмиттер ( $U_{E9}$ );
- мультиметр ХММЗ измеряет ток коллектора биполярного транзистора;
- напряжение коллектор-эмиттер ( $U_{\kappa_9}$ ) устанавливается источником V2 и фиксируется мультиметром XMM4.

# 1.2 Снимите и постройте семейство выходных ВАХ биполярного транзистора в схеме ОЭ при ступенчатом изменении входного тока базы (I<sub>Б</sub>).

$$I_k = f(U_{\kappa_9}) npu I_B = const$$

Таблица 1

$U_{\kappa 9}$	0.3	1	3	5	7	10	В
I <sub>к1</sub> (при I <sub>Б1</sub> )							мА
I <sub>к2</sub> (при I <sub>Б2</sub> )							мА
I <sub>к3</sub> (при I <sub>Б3</sub> )							мА
I <sub>к4</sub> (при I <sub>Б4</sub> )							мА
I <sub>к5</sub> (при I <sub>Б5</sub> )							мА

#### Методика выполнения работы:

а) откройте все приборы на экране дисплея (курсор на окошке мультиметра, два щелчка по левой клавише мышки) и установите их для удобного снятия показаний (рис. 1) (Показания получены при разомкнутых ключах).




Рисунок 2

- б) мультиметры XMM1 и XMM3 включите в режим измерения постоянного тока, а мультиметры XMM2 и XMM4 в режим измерения постоянного напряжения;
- в) выставьте значение  $V_2$  равное 5 B;
- г) включая последовательно клавиши  $J_1 J_5$  зафиксируйте значения токов базы ( $I_{\text{Б1}} I_{\text{Б5}}$ );
- д) выставьте напряжение  $U_{K9}$  = 0.3 B и последовательно изменяя ток базы от
- $I_{\text{b1}} I_{\text{b5}}$  запишите значения токов коллектора  $I_{\text{K1}}\text{-}\ I_{\text{K5}}$  в таблицу;
- е) повторите данное измерение для других значений  $U_{\kappa_9}$  (см. таблицу 1).

# 1.3 По таблице рассчитайте параметры биполярного транзистора: коэффициент усиления по току ( $\beta$ ) и выходное диффиренциальное сопротивление ( $r_{\text{вых}}$ ).

$$\beta = \frac{\Delta I_{\kappa}}{\Delta I_{\kappa}} npu U_{\kappa 9} = 5B \text{ M } r_{\text{\tiny GLXX}} = \frac{\Delta U_{\kappa 9}}{\Delta I_{\kappa}} npu I_{\delta} = I_{\delta 3}$$

Для вычисления  $r_{\text{вых}}$  необходимо взять ближайшие показания  $U_{\kappa_9}$  3В или 7В.




Рисунок 3

# 1.4 Снимите и постройте входную ВАХ биполярного транзистора при $U_{\rm K9}$ = 5В.

$$I_{\text{Б}} = f (U_{\text{БЭ}})$$
 при  $U_{\text{KЭ}} = 5 \text{ B}$ .

Таблица 2

	$I_{51}$	$I_{52}$	$I_{E3}$	$I_{54}$	${ m I}_{55}$	
$I_{\mathtt{F}}$						мкА
$U_{{\scriptscriptstyle \mathrm{B}}{\scriptscriptstyle \mathrm{B}}}$						В

# 1.5 По таблице рассчитайте дифференциальное сопротивление (Гвх).

$$r_{\rm ex} = \frac{\Delta U_{\rm E3}}{\Delta I_{\rm E}} npu I_{\rm G} = I_{\rm G3}$$





Рисунок 4 Для вычисления  $r_{\scriptscriptstyle BX}$  необходимо взять ближайшие показания  $I_{\scriptscriptstyle E4}$  или  $I_{\scriptscriptstyle E2}$ .

#### 2. Исследование полевого транзистора с р-п затвором (рис. 5).



2.1 Зарисуйте макетную схему и ознакомьтесь с назначением элементов схемы:

- мультиметр XMM6 измеряет ток стока ( $I_{\text{C}}$ );
- мультиметры XMM5 и XMM7 показывают напряжение  $U_{3\text{и}}$  и  $U_{\text{Cu}}$ ;
- потенциометр  $\mathbf{R}_9$  задает напряжение на затворе относительно истока;
- источник постоянного напряжения V4 задает напряжение U<sub>CИ</sub>;

# 2.2 Снимите и постройте стоко-затворную характеристику полевого транзистора.

$$I_C = f(U_{3H})$$
 при  $U_{CH} = 5$  В.

Таблица 3

U <sub>зи</sub>	0				U <sub>OTC</sub> =	В
$I_{C}$	$I_{C.HAC}=$				$I_C = 0$	мА




Рисунок 6.

#### Методика выполнения работы:

- а) откройте необходимые приборы на экране дисплея (см. п. 1.2а);
- б) мультиметр XMM6 включите в режим измерения постоянного тока, а мультиметры XMM5 и XMM7 в режим постоянного напряжения;
- в) при помощи потенциометра  $R_9$  установите напряжение  $U_{3\text{M}}=0$  (максимально близким к нулю) и запишите значение  $I_{\text{C.HAC}}$ .
- г) при помощи потенциометра  $R_9$  добейтесь показания  $I_C$  близкое к нулю и запишите значение напряжения отсечки ( $U_{\text{OTC}}$ );
- д) разбейте напряжение  $U_{3H}$  от  $U_{OTC}$  до  $U_{3H}$  = 0 на 5 6 точек и заполните таблицу.
- 2.3 Рассчитайте крутизну в крайних точках таблицы ( $S_{\text{мин}}$  при минимальном токе стока и  $S_{\text{макс}}$  при максимальном).

$$S = \frac{\Delta I_C}{\Delta U_{3M}} \left( \frac{MA}{B} \right)$$

# 2.4 Снимите и постройте стоковую BAX при двух значениях напряжения на затворе

$$U_{3\text{И}} = 0$$
 и  $U_{omc} = \frac{U_{omc}}{2}$ 

$$I_C = f(U_{CM})$$
 при  $U_{3M} = const.$ 

U <sub>СИ</sub>	1	2	3	4	6	8	10	В
$I_{C.U3M} = 0$								мА
$I_{\text{C.U3M}} = U_{\text{OTC}}/2$								мА

# СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

- 1. Гусев В.Г., Электроника. / В.Г. Гусев, Ю.М Гусев. М. : Высшая школа, 1991 г. 617 с
- 2. Титце У., Полупроводниковая схемотехника. В 2 т. : Пер. с нем. / У. Титце, К. Шенк. М. : Додэка-XXI, 2008. 832 с